



Kinderwagen S1 Buggy Aufbauanleitung



Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Betriebnahme wie auch Sicherheitshinweise.

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch und heben Sie es dauerhaft auf!

SICHERHEITSHINWEIS - WICHTIG !!!

Sicherheitsprüfung vor der Inbetriebnahme

Achten Sie darauf, dass alle Teile fest installiert sind

Benutzen Sie den Kinderwagen nur, wenn er keine Defekte durch die Produktion oder den Versand aufweist.

Warnhinweis

- * Überprüfen Sie vor jeder Fahrt ob der Buggy defekte hat oder beschädigt ist.
- * Benutzen Sie den Buggy nicht wenn der defekt ist
- * Achten Sie darauf, dass maximal ein Kind im Buggy sitzt.
- * Benutzen Sie den Artikel niemals auf Rolltreppen, Treppen oder andern gefährlichen Anhöhen.
- * Lassen Sie ihr Kind niemals alleine im Buggy sitzen
- * Der Buggy darf nur von Erwachsenen gelenkt werden
- * Die falsche Benutzung des Artikels kann Lebensgefährlich sein. Benutzen Sie den Buggy mit Verstand.

Seien Sie verantwortungsvoll. Die Benutzung ist auf eigene Gefahr!

- * Achten Sie immer auf die Sicherheit ihres Kindes!
- * Schnallen Sie ihr Kind an. Lassen Sie Ihr Kind niemals unangeschnallt im Kinderwagen sitzen. Der Sicherheitsgurt verhindert das ihr Kind bei einem Unfall oder schnellem Abbremsen aus dem Kinderwagen fällt.

WARNUNG - LASSEN SIE IHR KIND NIEMANLS UNBEAUF SICHTIGT IM BUGGY
WARNING - NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED

Ein Kinderwagen ist kein Spielzeug sondern ein Transport mittel für die Beförderung von Kindern. Benutzen Sie den Kinderwagen mit angemessener Geschwindigkeit, Sorgfalt und Rücksicht.

Bevor Sie den Kinderwagen benutzen überprüfen Sie diesen und testen seine Funktionen und Fahrweise. Verschiedene Kinderwagenmodelle verhalten sich in der Benutzung unterschiedlich. Machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, so das Sie Wende Manöver und die Steuerung sicher beherrschen.

Lassen Sie Dritte den Kinderwagen nur benutzen, wenn sie sich mit den Sicherheitshinweisen und der Benutzung ordentlich vertraut gemacht haben



RICHTIGE BENUTZUNG - WICHTIG !!!

Achten Sie bei jeder Benutzung darauf, das Sie oder Ihr Kind sich keine Finger oder andere Körperteile einklemmen.

Der Kinderwagen darf nur von Erwachsenen verstellt werden und es sollte niemals bei der Vertellung ein Kind im Kinderwagen sitzen.

Auf und Zuklappen



Die Klappfunktion wird über den hier abgebildeten Schalter aktiviert. Zum Zuklappen muss man den Schalter lösen oder einrasten lassen.

Achten Sie bei jeder Benutzung darauf, das der der Schalter richtig einrastet. Dies erkennt man an dem typischen Klick Geräuch.

Benutzen Sie den Buggy nicht, wenn die Einrast Funktion beschädigt ist oder eine Seite des Buggies nicht richtig eingerastet ist!

Räder



Sowohl die Vorder- als auch Hinterräder müssen vor jeder Benutzung überprüft werden. Die Räder müssen richtig eingerastet sein.

Nicht richtig eingerastete Räder können gefährlich sein!

Folgen Sie dieser Aufbauanleitung und Sie sind können den Artikel innerhalb von 2 Minuten benutzen. Alle Teile können relativ leicht ineinander geschoben werden.

Bitte gehen Sie behutsam um, so das bei der Installation nichts kaputt geht.



Drücken Sie die beiden Vorderräder in die vorgegebenden Stellen am Rahmen.



Schon ist der Aufbau abgeschlossen.

Wartung

Damit Sie den Kinderwagen lange benutzen können ist eine gute Wartung und Lagerung erforderlich.

- Lagern Sie den Kinderwagen nur in trockenen Räumen mit Raumtemperatur.
- Setzen Sie den Kinderwagen keinen extremen Minus und Plus Graden aus.
- Lassen Sie den Kinderwagen nicht nass werden. Falls er Regen ausgesetzt wird reinigen Sie den Kinderwagen direkt.
- Lassen Sie ihr Kind am besten kein Lebensmittel und Getränke im Kinderwagen essen, so das der Stoff nicht verschmiert.
- Der Stoff des Kinderwagens sollte nur per Hand gereinigt werden und mit keinen aggressiven Reinigungsmitteln behandelt werden.
- Ölen Sie von Zeit zu Zeit vorhandene Kugellager.

Hinweis für den Reklamationsfall

- Natürliche Abnutzungserscheinungen und Schäden durch übermäßige Beanspruchung stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden, die durch die unsachgemässe Bedienung und Verwendung entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden, die durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Schäden die durch unsachgemässe Änderungen am Produkt entstehen, stellen keinen Reklamationsanspruch dar.
- Rost, welcher durch fehlende Wartung oder unsachgemässe Behandlung vorkommen kann, stellen keinen Mangel dar.
- Kratzer stellen normaler Verschleisserscheinungen dar und sind kein Reklamationsfall
- Feucht gewordene Textilenteile welche nicht gereinigt und getrocknet wurden können Schimmel ansetzen. Dies stellt keinen Reklamationsanspruch dar.
- Die Textilien können durch Sonnenstrahlung oder falsches und zu frequentes Waschen ausbleichen oder beschädigt werden. Dies stellt keinen Reklamationsanspruch dar.

Abgefahrene Räder sind natürliche Benutzungsbedingte Verschleissungen und stellen keinen Reklamationsanspruch dar.



Ein Produkt aus dem Hause Kidmeister.de

Hotline: +49 (0) 9932 52478

Email: info@kidmeister.de

Vertrieb
Kidmeister.de

Kidmeister
Käferlingerstraße 5
94486 Osterhofen
Tel: 09932 524788
E-Mail: info@kidmeister.de
Internet: www.kidmeister.de

Bei offenen Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung